


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

MODELO  
10087

IP 66



## ESPECIFICAÇÕES


Potência: **1,5W**  
Cor: **2700K**  
Lumens: **100 lm**  
Ângulo: **120°**  
Tensão Nominal: **AC100-240V 50/60Hz**  
Corrente Nominal: **0.02A**  
Vida Útil: **15.000 Horas**

**ROMA LUX**  
LINHA **GARDEN**  
Balizador Sobrepor FIT


Rua Francisco Novacoski, 547  
Linha Cabral | Criciúma | SC | CEP: 88811-850  
Fone: (48)3438-4414 | e-mail: sac@romalux.com.br

## Atenção: Evitar áreas de inundação


1. Faça a ligação elétrica adequada do Balizador Sobrepor Fit através da caixa de luz 4x2




2. Fixe o suporte do Balizador Sobrepor FIT na caixa de luz 4x2 através dos parafusos, conforme indicado.



3. Fixe lateralmente, através dos parafusos, o Balizador Sobrepor Fit ao suporte previamente instalado na caixa de luz, conforme demonstrado.



4. Pronto, seu produto está devidamente pronto para o uso.



## ADVERTÊNCIA:

1. Para maior segurança, antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
2. Não expor o cabo em locais sujeitos a submersão a fim de evitar infiltração.
3. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

