

MANUAL DE INSTALAÇÃO

| MODELOS | DIMENSÕES | NICHOS |
|---------|---------------------------|----------|
| 80124 | 45mm(A)x75mm(L)x75mm(C) | 55mm(D) |
| 80125 | 45mm(A)x75mm(L)x75mm(C) | 55mm(D) |
| 80126 | 45mm(A)x90mm(L)x90mm(C) | 75mm(D) |
| 80127 | 45mm(A)x90mm(L)x90mm(C) | 75mm(D) |
| 80128 | 52mm(A)x117mm(L)x117mm(C) | 90mm(D) |
| 80129 | 52mm(A)x117mm(L)x117mm(C) | 90mm(D) |
| 80130 | 59mm(A)x140mm(L)x140mm(C) | 120mm(D) |
| 80131 | 59mm(A)x140mm(L)x140mm(C) | 120mm(D) |

ESPECIFICAÇÕES


Cor: 2700K / 6500K

Ângulo: 30°

Tensão Nominal: AC100-240V 50/60Hz

Vida Útil: 25.000 Horas

IP 20




ROMA LUX
LINHA **PROJECT**
Downlight MR / PAR


Rua Francisco Novacoski, 547
Linha Cabral | Criciúma | SC | CEP: 88811-850
Fone: (48)3438-4414 | e-mail: sac@romalux.com.br

Atenção: Evitar áreas de inundação


1. Faça a furação no teto conforme dimensões para instalação indicada pelo modelo adquirido do Downlight.



2. Conecte os cabos a rede elétrica conforme instruções de uso.



3. Levante as molas de fixação e encaixe a luminária na furação de instalação. Pronto, seu produto está devidamente pronto para o uso.



ADVERTÊNCIA:

1. Para maior segurança, antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
2. Não expor o cabo em locais sujeitos a submersão a fim de evitar infiltração.
3. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.



Não Permite
Diminuição



Descarte em
local apropriado



1
ANO
Garantia